


Инструкция по пользованию

ВНИМАНИЕ:

Дети могут пользоваться тренажёром только под наблюдением взрослых.

Сохраните это пособие для последующего использования

Перед использованием тренажёра внимательно изучите эту инструкцию



Сайбербайк обеспечивает разностороннюю тренировку и развивает внимательность в поведении на улице. Тренажёр идеален для сжигания калорий и тренировки сердечно-сосудистой системы.

ВНИМАНИЕ:


Опасность удушья мелкими деталями.

Не предназначен для детей до 3-х лет.


ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- рекомендованный возраст ребёнка от 4х до 8ми лет
- не предназначен для персон с весом более 68 кг.
- перед началом тренировки советуем обратиться к детскому врачу
- не оставляйте ребёнка без присмотра во время тренировки
- не устанавливайте тренажёр вблизи лестниц, наклонных поверхностей, бассейнов и водоёмов
- следите за тем, что бы на тренажёре одновременно занимался только один ребёнок
- во время занятий у ребёнка должна быть одета подходящая обувь
- если какая то часть тренажёра неисправна, не продолжайте тренировку
- перед каждой тренировкой тренажёр должен быть проверен взрослым
- взрослые должны объяснить ребёнку правильное использование тренажёра
- тренажёр должен быть установлен на стабильной ровной поверхности
- несоответствующее или чрезмерное использование тренажёра может привести к травмам
- если ребёнку становится плохо или появляется головокружение – немедленно прекратите тренировку. Проконсультируйтесь у врача, если эти симптомы возникают повторно.
- если ребёнок страдает эпилепсией или другим заболеванием, при котором он может терять сознание, то проконсультируйтесь с врачом о возможности занятий на тренажёре.
- прекратите занятия, если вы почувствовали боль в коленях или суставах ладоней. Если боли затянулись, обратитесь к врачу.
- прекратите игру на 5-10 минут, если вы заметили усталость в глазах, сухость или другие симптомы.
- рекомендуетеся делать 15 минутный перерыв после кажлого часа игры
- не наносите тренажёру и консоли жёстких ударов, так как это может подействовать на их работоспособность
- не держите тренажёр под дождём или в сырых помещениях. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию, удару током
- не савьте на тренажр сосудов с житкостью, их опрокидывание может так же привести к короткому замыканию, возгоранию, удару током

Передняя сторона



Задняя сторона



Используйте прилагаемый AV-кабель (аудио-видео) для подключения игры к телевизору

1. для дальнейших указаний по подключению проинструктируйтесь в пособии к вашему телевизору
2. соедините игровую приставку с телевизором посредством AV-кабеля (аудио-видео)
3. если нет возможности прямого соединения телевизора с приставкой, можете подключить приставку к видеомagneфону или DVD-плееру, которые в свою очередь связаны с телевизором. Более детальную информацию подчерпните из инструкций к этим аппаратам.

Вводная картинка

При включении на экране появляется вводная картинка. Нажатием кнопки ‚А‘ пользователь попадает в главное меню.



Главное меню

Здесь в главном меню можно выбрать установку „game“ (игра) или „sport“ (спорт). Это достигается нажатием кнопок для выбора (красная, жёлтая, зелёная и синяя). Кнопкой ‚А‘ подтверждается выбор. Нажатием кнопки ‚В‘ Вы возвращаетесь к вводной картинке.



Меню

Игровое меню содержит пять различных заданий. Вы можете по желанию выбрать одно из трёх первых заданий. Четвёртое и пятое задание может быть выбрано только после успешного завершения предыдущих трёх. Здесь можно себе выбрать своего героя.



Иллюстрации

По пути герою будут встречаться различные живые существа и предметы.



Ход игры

В игровом режиме содержатся 5 уровней. В каждом уровне находятся 6 деревянных сундуков, которые должны быть открыты наездом на них велосипеда. В них находятся два предмета, необходимые для выполнения задания. Четыре оставшихся сундука содержат другие предметы, как бомбы, яблоки и кристаллы. Что произойдёт при открытии этих сундуков, Вы поймёте в течении игры.

Цель игры

Уровень считается пройденным, если участнику удалось в течении 5 мин. найти два предписанных предмета.

Жизни

Участнику даётся 5 жизней. В каждой ситуации, когда участник сталкивается с каким-либо препятствием, либо падает в реку или с обрыва, он теряет одну «жизнь» (попытку).

Награды

Каждая «звёздочка» приносит игроку 5 пунктов, каждое «сердечко» - 50 и «яблочко» - 500 пунктов. За 2000 набранных пунктов участник получает дополнительную «жизнь».

Краткое описание уровней

Уровень 1: Город

Разбежались собаки Нормана. Необходимо их отыскать.

Уровень 2: Река

У лодки сломался мотор. Твоя задача: собери необходимый инструмент и помоги в ремонте.

Уровень 3: Шахты

Автомобиль Джека потерпел аварию. Твоя задача: собери необходимый инструмент и помоги в ремонте.

Уровни 4 и 5: Сюрприз. Эти уровни откроются только после того, как ты пройдёшь 1, 2 и 3.

Спортивный режим


Меню

Спортивный режим содержит 8 различных виртуальных туров. С помощью кнопок выбора (красная, жёлтая, зелёная и синяя) можно установить для каждого тура погодные условия, сложность и временной интервал.



Изображение на экране

Во время тренировки на экран выводятся основные параметры и статистики. Компьютер сохраняет информацию о течении тренировки и показывает её для последующего анализа.



Инструкция

спортивном режиме есть 8 различных туров. Участник может выбрать цель для гонки на время. Во время тренировки на экране отображаются основные параметры тренировки, как например преодолённая дистанция, сожжённые калории или время одного круга. Участник может улучшать как свой собственный, так и сохранённый в компьютере рекорд.